

El Abbey pH Pen

Para pruebas puntuales para identificar papel ácido o alcalino



El Abbey pH Pen seguirá disponible en su fórmula original de rojo de clorofenol

Preservation Technologies ha formalizado un acuerdo con la fundadora de Abbey Publications, Ellen McCrady, para continuar la producción del Abbey pH Pen. Este acuerdo asegura que el bolígrafo seguirá estando disponible en su fórmula original para archivistas, bibliotecarios y conservadores para ser utilizado con el fin de identificar papel ácido o alcalino.

El Abbey pH Pen forma parte de un legado que incluye el Abbey Newsletter y Alkaline Paper Advocate. Estas valiosas publicaciones, que actualmente se han retirado, han constituido un elemento importante de la campaña para conservar colecciones de archivos y bibliotecas y para desarrollar el uso de papel de larga duración para editores, enmarcadores de grabados y público en general.

Ellen desarrolló el bolígrafo Abbey pH hace más de 15 años como una herramienta sencilla para hacer comprobaciones puntuales de acidez en libros y otros materiales basados en papel. Eligió rojo de clorofenol como agente indicador de pH, en

parte debido a que proporciona una respuesta de color consistente para un nivel dado de pH independientemente de la concentración del agente en la punta del bolígrafo. Esta característica es necesaria para conseguir resultados exactos y fiables. Preservation Technologies ha conservado cuidadosamente el diseño del bolígrafo, incluyendo su formulación a base de rojo de clorofenol, punta de fieltro, cañón gris y capuchón violeta.

Para utilizar el bolígrafo Abbey pH, dibuje una pequeña línea o un punto en una zona discreta del material que se está comprobando. Si la marca es de color amarillo pálido, el papel es ácido. Si la marca es de color violeta pálido, el papel es neutro o alcalino. En papeles de acidez intermedia, la marca se pondrá de un color tostado que combina amarillo y violeta. El tono claro de la línea ayuda a hacer que el punto de prueba sea lo menos visible dentro de lo posible.

Para más información sobre el Abbey pH Pen, llame al 1.800.416.2665 o visite nuestro sitio web en www.ptlp.com.

España

Preservation Technologies Ibérica S.L.
Polígono Industrial Eretxe II
Plataforma F, Nave B3-4
48960 Galdakao, Vizcaya
España
+34 946334794 Tel
+34 946334791 Tel/Fax
+34 600313064 Móvil

Estados Unidos

Canadá
Holanda
Japón